



SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS

❖ TÉCNICO EM MECÂNICA

Sistemas de transmissão de potência

- Sistemas elétricos
- Sistemas mecânicos
- Sistemas pneumáticos
- Sistemas hidráulicos



Resumo

1. Introdução hidráulica



2. Atuadores



3. Impulsores



4. Válvulas



Resumo

5. Aplicações



6. Software Automation Studio



1. Introdução hidráulica

❖ Hidráulica

- Hidráulica é uma palavra que vem do grego e é a união de hydro = água, e aulos = condução/aula/tubo é, portanto, uma parte da física que se dedica a estudar o comportamento dos líquidos em movimento e em repouso. É responsável pelo conhecimento das leis que regem o transporte, a conversão de energia, a regulação e o controle do fluido agindo sobre suas variáveis (pressão, vazão, temperatura, viscosidade, etc).

1. Introdução hidráulica

❖ A óleo-hidráulica

- A óleo-hidráulica se pode definir como o ramo da engenharia que estuda o uso de fluidos incompressíveis (neste caso o óleo), confinados e sob pressão, para transmitir potência.

1. Princípios de hidráulica

❖ Tipo de Fluxo:

- Laminar $Re < 2000$
- Turbulento $Re > 2000$

$$Re = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu}$$

D = Diâmetro da tubulação


ρ = densidade

η = viscosidade dinâmica

ν = velocidade do fluido

ν = viscosidade cinemática

FIGURE 1. Velocity Profiles



1. Princípios de hidráulica

❖ **Compressibilidade:**

Uma variação infinitesimal do volume por unidade de variação de pressão.

A compressibilidade dos líquidos é quase nula.

A aplicação de uma força um gás faz que seu volume se reduza.

Pneumática < 10 bar

Óleo-Hidráulica > 10 bar

1. Princípios de hidráulica


❖ Lei de Bernoulli

Descreve o comportamento de um fluido que se move ao longo de um tubo.

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{1}{2} \cdot v_1^2 + g \cdot h_1 = \text{constante}$$

$$\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \cdot v^2 = \text{constante}$$

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{1}{2} \cdot v_1^2 = \frac{p_2}{\rho} + \frac{1}{2} \cdot v_2^2$$




1. Princípios de hidráulica

❖ Pressão

Força por unidade de área.



$$p = \frac{F}{A}$$



1. Princípios de hidráulica

❖ Pressão manométrica ou relativa:

A medição é realizada com a utilização de manômetro




1. Princípios de hidráulica

❖ Fatores de conversão de unidades de pressão:

	Atmosfera	Pascal	Bar	milibar o hPa	mm Hg	m H ₂ O	kgf/cm ²
Atmosfera	1	$1,01325 \times 10^5$	1,01325	1013,25	760,0	10,33	1,033
Pascal	$9,869 \times 10^{-6}$	1	10^{-5}	0,01	$7,501 \times 10^{-3}$	$1,020 \times 10^{-4}$	$1,019 \times 10^{-5}$
Bar	0,9869	100000	1	1000	750,1	10,20	1,020
milibar	$9,869 \times 10^{-4}$	100	0,001	1	0,7501	$1,020 \times 10^{-2}$	10,20
mm Hg	$1,316 \times 10^{-3}$	133,3	$1,333 \times 10^{-3}$	1,333	1	$1,360 \times 10^{-2}$	13,60
m H ₂ O	$9,678 \times 10^{-2}$	9807	$9,807 \times 10^{-2}$	98,06	73,56	1	0,100
kgf/cm ²	0,968	$9,810 \times 10^4$	0,9810	981,0	735,8	10,00	1

1. Princípios de hidráulica

❖ Lei da pascal.



1. Suponhamos uma garrafa cheia de um líquido, o qual é, praticamente, incompressível

2. Se aplicarmos uma força de 10kgf numa rolha de 1 cm² de área...

3. O resultado será uma força de 10kgf em cada centímetro quadrado das paredes da garrafa

4. Se o fundo da garrafa tiver uma área de 20 cm² e cada centímetro estiver sujeito a uma força de 10kgf, teremos, como resultante, uma força de 200kgf aplicada ao fundo da garrafa.

F = Força

A = Área

P = Pressão


$$p = \frac{F}{A}$$

1. Princípios de hidráulica

❖ Lei da pascal.

Princípio Prensa Hidráulica


Se aplica uma força de 10kgf em um pistão de 1 cm² de área.



ENTRADA=SAÍDA

$$p_1 = p_2$$

Conservação de Energia




$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

1. Princípios de hidráulica

❖ Aplicação

■ Macaco Hidráulico



1. Princípios de hidráulica

❖ Aplicação

- Perdas de pressão (ou de carga)

Fluído em repouso

$$\Delta p = 0$$

Fluído em movimento


+ obstruções


$$\Delta p \neq 0$$

Fluído em movimento

Sem obstruções


$$\Delta p \neq 0$$





1. Princípios de hidráulica

❖ Vazão Volumétrica



$$Q = \frac{V}{t}$$

$$Q = v \cdot A$$




$$Q_1 = Q_2$$

$$v_1 = \frac{A_2}{A_1} v_2$$

2. Atuadores

❖ Cilindros Hidráulicos

- Cilindros de simples ação





Cilindro com Retorno com Mola


2. Atuadores

❖ Cilindros Hidráulicos

- Cilindros de dupla ação




Cilindro de Haste Dupla




2. Atuadores

❖ Cilindros Hidráulicos


- Cilindros de dupla ação




Cilindro Telescópico ou de Múltiplo Estágio



Cilindro Duplex Contínuo ou Cilindro Tandem




Cilindro Duplex



2. Atuadores

❖ Cilindros Hidráulicos




- Amortecimento do cilindro



2. Atuadores

❖ Cilindros Hidráulicos

- Forças do embolo




$$A_1 = \frac{\pi D^2}{4} \quad A_2 = \frac{(D^2 - d^2)\pi}{4}$$

$$F_1 = F_2$$
$$P_1 = \frac{A_2}{A_1} P_2$$

2. Atuadores


❖ Cilindros Hidráulicos

- Velocidade do êmbolo



$$F_1 = F_2$$

$$P_1 = \frac{A_2}{A_1} P_2$$




$$Q_1 = Q_2$$

$$V_1 = \frac{A_2}{A_1} V_2$$

2. Atuadores

❖ Motores Hidráulicos



- De Engrenagens



2. Atuadores

❖ Motores Hidráulicos






- De Engrenagens



2. Atuadores

❖ Motores Hidráulicos


- De Palhetas



2. Atuadores

❖ Motores Hidráulicos



- De Palhetas



2. Atuadores

❖ Motores Hidráulicos

- De Pistões



2. Atuadores

❖ Motores Hidráulicos. Resumem de formulas de cálculos.

$$Q = \frac{V \cdot n}{1000 \cdot \eta_{vol}}$$

$$n = \frac{Q \cdot \eta_{vol} \cdot 1000}{V}$$

$$M_{ab} = \frac{\Delta p \cdot V \cdot \eta_{mh}}{200 \cdot \pi} = 1,59 \cdot V \cdot \Delta p \cdot \eta_{mh} \cdot 10^{-3}$$

$$P_{ab} = \frac{\Delta p \cdot Q \cdot \eta_{ges}}{600}$$

Q = Vazão (ou fluxo volumétrico) [l/min]

V = Volume nominal [cm³]

n = Rotação de saída do motor [min⁻¹]

η_{ges} = Rendimento total (0,8-0,85)

η_{vol} = Rendimento volumétrico (0,9-0,95)

η_{mh} = Rendimento mecânico hidráulico
(0,9-0,95)

Δp = Diferença de pressão entre entrada e saída
no motor [bar]

P_{ab} = Potência de saída do motor [kW]

M_{ab} = Torque de saída do motor [daNm]

3. Impulsores

❖ Bombas Hidráulicas




3. Impulsores

❖ Bombas Hidráulicas

Centrífuga


Vasão



Pressão

Deslocamento positivo

Vasão



Pressão

3. Impulsores


❖ Bombas Hidráulicas

■ De Engrenagens

4. A pressão de saída, atuando contra os dentes, causa uma carga não-balanceada nos eixos, como indicam as setas.


3. O óleo é forçado para a abertura de saída quando os dentes se engrenam novamente.

Engrenagem motriz



2. O óleo é transportado através da carcaça em câmaras formadas entre os dentes, a carcaça e as placas laterais.


1. O vácuo é criado aqui quando os dentes se desengrenam. O óleo é succionado do reservatório.



3. Impulsores

❖ Bombas Hidráulicas


■ De Palhetas



3. Impulsores

❖ Bombas Hidráulicas


- De Palhetas



3. Impulsores

❖ Bombas Hidráulicas



■ Gerotor



3. Impulsores

❖ Bombas Hidráulicas



■ De Pistões



3. Impulsores

❖ Bombas Hidráulicas

- De Pistões



3. Impulsores

❖ Bombas Hidráulicas.

Resumo de fórmulas.

Bomba hidráulica

$$Q = \frac{V \cdot n \cdot \eta_{vol}}{1000} \text{ [l/min]}$$

$$P_{an} = \frac{p \cdot Q}{600 \cdot \eta_{ges}} \text{ [kW]}$$

$$M = \frac{1,59 \cdot V \cdot \Delta p}{100 \cdot \eta_{mh}} \text{ [Nm]}$$

$$\eta_{ges} = \eta_{vol} \cdot \eta_{mh}$$

Q = Vazão (ou fluxo volumétrico) [l/min]

V = Volume nominal [cm³]

n = Rotação de acionamento da bomba [min⁻¹]

P_{an} = Potência de acionamento [kW]

p = Pressão operacional [bar]

M = Torque de acionamento [Nm]

η_{ges} = Rendimento total (0,8-0,85)

η_{vol} = Rendimento volumétrico (0,9-0,95)

η_{mh} = Rendimento hidráulico mecânico (0,9-0,95)

3. Impulsores



❖ Acumuladores

- São encarregados de manter a pressão quando o sistema necessita.
- Utilizado em diversos processos que precisam manter a pressão num tempo prolongado.




3. Impulsores

❖ Acumuladores




3. Impulsores

❖ Acumuladores




3. Impulsores

❖ Multiplicadores de Pressão



MULTIPLICADOR DE PRESSÃO
DE SIMPLE AÇÃO



MULTIPLICADOR DE PRESSÃO
DE DUPLA AÇÃO



$$F_1 = F_2$$

$$P_1 = \frac{A_2}{A_1} P_2$$

4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.



- Válvulas de retenção



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.



- Válvulas de retenção



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.




- Válvulas de retenção pilotadas



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.

■ Válvulas de retenção pilotadas



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.

- **Válvulas direcionais:** Sua função principal como seu nome indica é direcionar o fluido, nesse caso óleo, para as diferentes vias.


As válvulas direcionais geralmente tem duas ou mais vias e duas ou três posições normalmente mas se pode ter válvulas de mais posições.

- **Simbologia:**

Número de posições.

Número de vias.


Tipo de atuador



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.




■ Simbologia:



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.


- Simbologia:



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.


■ Simbologia:





4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.



■ Tipos de centros:




Centro Aberto



Tandem P aberto ao tanque, A e B bloqueados





Todas as aberturas bloqueadas



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.



- Válvulas de retenção



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.



- Válvulas de retenção



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.




- Válvulas de retenção pilotadas



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.

■ Válvulas de retenção pilotadas



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.

- **Válvulas direcionais:** Sua função principal como seu nome indica é direcionar o fluido, nesse caso óleo, para as diferentes vias.


As válvulas direcionais geralmente tem duas ou mais vias e duas ou três posições normalmente mas se pode ter válvulas de mais posições.

- **Simbologia:**

Número de posições.

Número de vias.


Tipo de atuador



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.




■ Simbologia:



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.


- Simbologia:



4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.


■ Simbologia:





4. Válvulas

❖ Válvulas de direção.



■ Tipos de centros:




Centro Aberto



Tandem P aberto ao tanque, A e B bloqueados











Todas as aberturas bloqueadas



4. Válvulas


❖ Válvulas de direção.

■ Tipos de centros:



4. Válvulas


❖ Circuitos com válvulas direcionais



4. Válvulas

❖ Controle de pressão

- Válvulas de Alívio.




4. Válvulas


❖ Controle de pressão

- Válvulas de Alivio

A Válvula pode Assumir Várias Posições entre os Limites de Totalmente Fechada a Totalmente Aberta



Totalmente Fechada




Totalmente Aberta

4. Válvulas

❖ Controle de pressão


- Válvulas de Alívio.



4. Válvulas

❖ Controle de pressão



- Válvulas de descarga



4. Válvulas

❖ Controle de pressão



- Válvulas de descarga



4. Válvulas

❖ Controle de pressão

- Válvulas de Alívio. Circuito de aplicação






4. Válvulas

❖ Controle de pressão

■ Válvulas redutoras de pressão


Uma válvula redutora de pressão é uma válvula de controle de pressão normalmente aberta. A válvula mede a pressão do fluido depois de sua via através da válvula. A pressão nestas condições é igual à pressão ajustada da válvula, e o carretel fica parcialmente fechado, restringindo o fluxo.



4. Válvulas

❖ Controle de pressão

- Válvulas redutoras de pressão






4. Válvulas

❖ Controle de pressão

- Válvulas de seqüência


É uma válvula de controle de pressão normalmente fechada, utilizada para realizar operações menores de uma pressão desejada.



4. Válvulas

❖ Controle de pressão

- Válvulas de seqüência






4. Válvulas

❖ Controle de pressão

■ Válvulas de contrabalanço


Uma válvula de controle de pressão normalmente fechada pode ser usada para equilibrar ou contrabalancear um peso, tal como o da prensa a que nos referimos. Esta válvula é chamada de válvula de contrabalanço.



4. Válvulas

❖ Controle de pressão



- Válvulas de contrabalanço



4. Válvulas

◆ Controle de pressão



- Válvulas de contrabalanço



4. Válvulas

❖ Controle de vazão



- Não Compensados ou Simples



4. Válvulas

❖ Controle de vazão





- Não Compensados ou Simples



4. Válvulas

❖ Controle de vazão



- Válvulas compensadas por pressão



4. Válvulas

❖ Controle de vazão



- Circuitos de controle de vazão



4. Válvulas

❖ Controle de vazão


- Circuitos de controle de vazão



4. Circuitos

❖ Circuitos óleo-hidráulicos.


- Circuito regenerativo



4. Circuitos


❖ Circuitos óleo-hidráulicos.

- Circuito com Aproximação Rápida e Avanço Controlado




Sistema de estudo

❖ Primeira Etapa.



Sistema de estudo


❖ Segunda Etapa.



Sistema de estudo

❖ Primeira Etapa.

❖ Condições.




1- Peça pequena: Sp, Sf
Sai com SP(sensor presença).
Retorna com SF(sensor final)

2- Peça alta: SP, SM, ST
Sai com SP(sensor presença).
Ativa o ST(sensor de tamanho).
Retorna com SM(sensor meio).

Automatização com PLC

❖ Segunda Etapa.

❖ Condições




- 1- Peça baixa: Sp, ST
Cilindro 4 coloca a peça na posição do cilindro 2.
Cilindros 2 envia a peça para banda transportadora 1.
- 2- Peça alta: SP, ST
Cilindro 4, coloca a peça na posição do cilindro 3.
Cilindro 3, envia a peça para a banda transportadora 2.

Pneumática

❖ Circuitos pneumática


- Válvulas com memória A+,B+,A-,B-



Pneumática

❖ Circuitos pneumática

- Válvulas com memória, A+,B+,B-,A-



Dúvidas ou perguntas?

